
NOTICE

GTX GO 40



العربية

المستورد والمسؤول عن طرح المنتج في السوق

SCHUMY LAB

الرقم

ICE : 002944894000023 · IF : 51772830

RC : 533299 · TP : 34204923

العنوان

10 شارع الحرية، الطابق الثالث، شقة 5 الدار البيضاء

20360 – المغرب

البريد الإلكتروني

maroc@deevape.com

رقم الهاتف


+212 6 65 03 25 33

Thank you for choosing Vaporesso product. Please read this instruction carefully before use to ensure a perfect experience. If there is any additional requirement about this product, please consult the local agent or contact us through our website: www.vaporesso.com

SPECIFICATIONS

Dimensions: Ø22 x 110.3mm
Coil: GTX 0.6Ω MESH Coil (20-30W)
Pod Capacity: 3.5ml /2ml
Output Power: 5-40W
Output Voltage: 0-4V
Resistance Range: 0.1-2Ω
Battery Capacity: Built-in 1500mAh
Charging: DC 5V/1A, Type-C

EXPLODED VIEW



English

① Drip Tip
② PCTG Tube
③ Air-inlet Port
④ Power Button
⑤ Battery
⑥ Top Cap
⑦ Coil
⑧ Type-C USB Port

العربية

① طرف التذوق (Drip Tip)
② أنبوب PCTG
③ منفذ دخول الهواء
④ زر التشغيل
⑤ البطارية
⑥ الغطاء العلوي
⑦ الملف (Coil)
⑧ منفذ USB من النوع C

Français

① Drip Tip
② Tube PCTG
③ Port d'entrée d'air
④ Bouton d'alimentation
⑤ Batterie
⑥ Capuchon supérieur
⑦ Coil
⑧ Port USB type C

FIGURES

Figure 1: Replace the coil





Figure 2: Fill e-liquid



PACKING LIST

1 x GTX GO 40 Battery
1 x GTX POD 22 (3.5ml/2ml TPD)
1 x GTX 0.6Ω MESH Coil
1 x Type-C USB Cable
1 × User Manual
1 × Warranty Card

FRANÇAIS

CONSIGNES D'UTILISATION

1. Installer le POD

Connectez la batterie au POD magnétiquement, en vous assurant qu'ils sont solidement attachés.

2. Remplacement de Coil

- Tournez l'embout de remplissage du POD vers le bas, et tirez sur la résistance utilisée coil;
- Installez une nouvelle coil sur le POD ;
- Appuyez sur la coil pour aligner sa base sur le pod.

*** Voyez la figure 1.**

3. Recharge de l'e-liquide

- Dévissez le bouchon du haut du POD en suivant le sens de la flèche ;
- Versez l'e-liquide dans le trou de remplissage ;
- Vissez le bouchon du haut pour le remettre en place comme illustré ;
- Veuillez patienter 5 minutes, le temps que l'e-liquide imbibe complètement la coil.

*** Voyez la figure 2.**

4. Réglage du débit d'air

Veuillez faire tourner le POD pour aligner le port d'entrée sur la batterie et ajuster le débit d'air.

5. Fonctionnement du système
(1) Marche/Arrêt : appuyez sur le bouton d'alimentation à 5 reprises en 2 secondes.
(2) Commencer à vapoter : appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour commencer à vapoter. Pour des raisons de sécurité, nous vous prions de ne pas vapoter sans interruption pendant plus de 10 secondes consécutives.
(3) Indicateurs de batterie:

Couleur du voyant DEL	État de charge de la batterie
🟢	Élevé (70-100 %)
🔵	Moyen (30-70 %)
🔴	Bas (0-30 %)

PROTECTIONS

Protections	Situation	Indicator
Protection contre les résistances faibles	L'appareil détecte une résistance extrêmement basse pendant le vapotage.	🔴 x 5 → Arrêt de la sortie
Protection contre les courts-circuits	L'appareil détecte les courts-circuits.	🔴 x 5 → Arrêt de la sortie

Protection hors charge	L'appareil ne détecte aucun atomiseur.	Niveau de batterie faible: x 5→Arrêt de la sortie Niveau de batterie moyen: x 5→Arrêt de la sortie Niveau de batterie haut: x 5→Arrêt de la sortie
Protection contre les résistances élevées	L'appareil détecte une résistance extrêmement haute pendant le vapotage.	Niveau de batterie faible: x 5→Arrêt de la sortie Niveau de batterie moyen: x 5→Arrêt de la sortie Niveau de batterie haut: x 5→Arrêt de la sortie
Protection contre les basses tensions.	La tension de la batterie baisse trop pendant le vapotage.	x 3 → Arrêt de la sortie
Protection contre la charge excessive	L'appareil est complètement chargé.	→ Arrêt de la charge
Protection contre la décharge excessive	La tension de la batterie baisse considérablement pendant le vapotage.	x 3 → Arrêt de la sortie
Protection par arrêt automatique	Vapotage continu pendant au moins 10 secondes.	Niveau de batterie faible: x 3→Arrêt de la sortie Niveau de batterie moyen: x 3→Arrêt de la sortie Niveau de batterie haut: x 3→Arrêt de la sortie
Protection contre la surchauffe	L'appareil détecte une haute température sur le PCBA.	x 5 → Arrêt de la sortie

MISES EN GARDE

1. Veuillez éteindre l'appareil quand vous ne l'utilisez pas.
2. Ne laissez pas le dispositif de charge sans surveillance.
3. Ne faites pas tomber, ne jetez pas et ne faites aucune utilisation abusive ou excessive de votre appareil, car il pourrait subir des dommages.
4. Veuillez utiliser un chargeur à sortie USB standard au courant de charge et à la plage de tensions appropriés.
5. Tenir éloigné de l'eau, des gaz inflammables et des liquides.
6. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, à la poussière, à l'humidité ou aux chocs mécaniques.
7. N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes. (Plage de températures recommandée : -10~60℃ /14~140 ℉ pendant l'utilisation et -10~45℃ /14~113 ℉ pendant le stockage).
8. Recyclage des équipements EEE Ce produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique. Il doit plutôt être apporté au point de collecte adéquat pour le recyclage de ses équipements électriques et électroniques.
9. Recyclage de la batterie : La batterie de ce produit ne doit pas être traitée comme un déchet domestique. Elle doit plutôt être apportée au point de collecte de batteries usagées approprié pour recyclage.
10. Ne faites réparer votre produit par personne d'autre que Vaporesso. N'essayez pas de le réparer par vos propres moyens au risque d'occasionner des dommages matériels ou corporels.

AVERTISSEMENTS

La présente cigarette électronique rechargeable est destinée à être utilisée avec de l'E.-liquide compatible pouvant contenir de la nicotine. La nicotine est une substance addictive et son utilisation n'est pas recommandée ou appropriée dans les cas suivants :

1. Le présent appareil n'est pas adapté pour :

- Les personnes n'ayant pas encore l'âge légal pour commencer à fumer.
- Les personnes souffrant de maladies cardiaques, d'ulcères de l'estomac ou du duodénum, de problèmes hépatiques ou rénaux, d'une maladie durable de la gorge ou de difficultés respiratoires dues à la bronchite, à l'emphysème ou à l'asthme.
- Les personnes ayant une glande thyroïde hyperactive ou souffrant de phéochromocytome (une tumeur de la glande surrénale qui peut affecter la pression artérielle).
- Les personnes prenant certains médicaments comme la Théophylline, le Ropinirole ou la Clozapine, etc.

2. Le présent appareil n'est pas recommandé pour :

- Les non-fumeurs
- Les femmes enceintes ou allaitantes

3. Vous pouvez ressentir les effets ou sensations suivants si vous utilisez de l'E.-liquide contenant de la nicotine avec ce produit. Si cela se produit, veuillez consulter un professionnel de la santé et lui montrer la présente brochure si possible :

- Sensation de faiblesse - Nausée - Étourdissement - Maux de tête - Toux - Irritation de la bouche ou de la gorge - Gêne gastrique - Hoquets - Congestion nasale - Vomissement
- Des palpitations ou de la douleur dans la poitrine ou un rythme cardiaque irrégulier

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes n'ayant pas encore l'âge légal pour commencer à fumer.

العربية

شكراً لاختياركم منتج Vaporesso. يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية قبل الاستخدام لضمان تجربة مثالية. وإذا كانت لديكم أي متطلبات إضافية بخصوص هذا المنتج، يرجى استشارة الوكيل المحلي أو التواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني: www.vaporesso.com

تعليمات الاستخدام

1.تركيب البود

صِل البطارية بالبود عن طريق الالتصاق المغناطيسي، وتأكد من ثبات التركيب.

2.استبدال الملف

- ضع طرف التذوق (drip tip) الخاص بالبود متجهاً إلى الأسفل، ثم اسحب الملف المستعمل.
- ركّب ملفاً جديداً في البود.
- اضغط على الملف لمحاذاة قاعدته مع البود.

* انظر الشكل 1.

3.تعبئة السائل الإلكتروني

- فكّ الغطاء العلوي عن البود باتجاه السهم.
- عبّئ السائل الإلكتروني عبر فتحة التعبئة.
- أعد لفّ الغطاء العلوي لإعادته إلى مكانه كما هو موضح.
- يرجى الانتظار 5 دقائق حتى يتشبّع الملف بالسائل الإلكتروني بالكامل.

* انظر الشكل 2.

4.ضبط تدفق الهواء

أدر البود لمطابقة منفذ دخول الهواء مع البطارية لضبط كمية تدفق الهواء.

5.تشغيل النظام

- تشغيل/إيقاف: اضغط زر التشغيل 5 مرات خلال ثانيتين.
- بدء التبخير: اضغط مطولاً على زر التشغيل لبدء التبخير. حفاظاً على سلامتك، لا تبخّر أكثر من 10 ثوانٍ في المرة الواحدة.
- مؤشرات البطارية: انظر الجدول التالي.

لون مؤشر LED	حالة البطارية
أخضر	مرتفعة (70%-100%)
أزرق	متوسطة (30%-70%)
أحمر	منخفضة (0%-30%)

أنظمة الحماية

الحماية	الحالة	المؤشر
حماية المقاومة المنخفضة	يكتشف الجهاز مقاومة منخفضة جداً عند بدء التبخير.	×5 ثم يتوقف الخرج
حماية الدارة القصيرة	يكتشف الجهاز وجود دارة قصيرة.	×5 ثم يتوقف الخرج
حماية عدم وجود حمل	لا يكتشف الجهاز مبخّراً عند بدء التبخير.	بطارية منخفضة (أحمر) ×5، متوسطة (أزرق) ×5، مرتفعة (أخضر) ×5، ثم يتوقف الخرج
حماية المقاومة المرتفعة	يكتشف الجهاز مقاومة مرتفعة جداً عند بدء التبخير.	بطارية منخفضة (أحمر) ×5، متوسطة (أزرق) ×5، مرتفعة (أخضر) ×5، ثم يتوقف الخرج
حماية الجهد المنخفض	ينخفض جهد البطارية كثيراً عند بدء التبخير.	أحمر ×3 ثم يتوقف الخرج
حماية الشحن الزائد	اكتمل شحن الجهاز.	أحمر ثم أخضر، ويتوقف الشحن
حماية التفريغ الزائد	ينخفض جهد البطارية كثيراً أثناء التبخير.	أحمر ×3 ثم يتوقف الخرج
حماية الإيقاف التلقائي	تبخير متواصل لمدة 10 ثوانٍ أو أكثر.	بطارية منخفضة (أحمر) ×3، متوسطة (أزرق) ×3، مرتفعة (أخضر) ×3، ثم يتوقف الخرج
حماية ارتفاع الحرارة	يكتشف الجهاز حرارة مرتفعة في لوحة PCBA.	أحمر ×5 ثم يتوقف الخرج

تنبيهات

1. يرجى إيقاف تشغيل الجهاز عند عدم استخدامه.
2. لا تترك جهاز الشحن دون مراقبة.
3. لا تُسقط الجهاز ولا ترمِه ولا تسئ استخدامه، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه.
4. يرجى استخدام شاحن بمخرج USB قياسي بتيار كهربائي وجهد مناسبين.
5. ابتعد بالجهاز عن الماء وعن أي غاز أو سائل قابل للاشتعال.
6. لا تعرّض الجهاز لأشعة الشمس المباشرة أو الغبار أو الرطوبة أو الصدمات الميكانيكية.
7. لا تعرّض الجهاز لدرجات حرارة قصوى. (نطاق درجات الحرارة الموصى به: -10~60 °م (14~140 °ف) أثناء الاستخدام و-10~45 °م (14~113 °ف) أثناء التخزين).
8. إعادة تدوير النفايات الكهربائية والإلكترونية: يجب عدم التعامل مع المنتج على أنه نفايات منزلية، بل تسليمه إلى نقطة الجمع المخصصة لإعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية.
9. إعادة تدوير البطارية: يجب عدم التعامل مع بطارية المنتج على أنها نفايات منزلية، بل تسليمها إلى نقطة جمع البطاريات المستعملة المخصصة لإعادة التدوير.
10. لا تُصلح الجهاز إلا لدى VAPORESSO. لا تحاول إصلاحه بنفسك، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الجهاز أو إصابة شخصية.

تحذيرات

هذه السيجارة الإلكترونية القابلة لإعادة التعبئة مخصصة للاستخدام مع سائل إلكتروني متوافق قد يحتوي على النيكوتين. النيكوتين مادة تسبب الإدمان، ولا يُناسب استخدامه ولا يُنصح به في الحالات التالية:

1. **هذا الجهاز غير مناسب لـ:**
   - الأشخاص الذين لم يبلغوا السن القانونية للتدخين.
   - الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو قرحة المعدة أو الاثني عشر أو مشاكل الكبد أو الكلى أو أمراض الحلق طويلة الأمد أو صعوبة التنفس بسبب التهاب الشعب الهوائية أو انتفاخ الرئة أو الربو.
   - الأشخاص المصابين بفرط نشاط الغدة الدرقية أو بورم القواتم (ورم في الغدة الكظرية قد يؤثر على ضغط الدم).
   - الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة مثل الثيوفيللين أو الروبينيرول أو الكلوزابين وغيرها.
2. **هذا الجهاز غير موصى به لـ:**
   - غير المدخنين.
   - النساء الحوامل أو المرضعات.
3. **قد تظهر عليك الأعراض التالية إذا استخدمت سائلاً إلكترونياً يحتوي على النيكوتين مع هذا المنتج. وإذا حدث ذلك، يرجى استشارة أخصائي رعاية صحية وإطلاعه على هذه النشرة إن أمكن:**
   الشعور بالإغماء / الغثيان / الدوار / الصداع / السعال / تهيّج الفم أو الحلق / اضطراب المعدة / الحازوقة (الفواق) / احتقان الأنف / القيء / خفقان القلب أو ألم في الصدر أو عدم انتظام ضربات القلب.

لا يجوز أن يستخدم هذا الجهاز أشخاص لم يبلغوا السن القانونية للتدخين.

ENGLISH

USE INSTRUCTIONS

1. Install the POD

Connect the battery and the pod by magnetic absorption, please ensure the assembly is stable.

2. Replace the Coil

- Place the drip tip of the pod face down, and pull out the used coil;
- Install a new coil to the pod;
- Press the coil to align the coil base with the pod.

*** Refer to the figure 1.**

3. Fill E-liquid

- Unscrew the top cap from the pod refer to the arrow;
- Fill e-liquid through the filling slot;
- Screw the top cap to reinstall it back into place as shown;
- Please wait 5 minutes for the e-liquid to soak into the coil completely.

*** Refer to the figure 2.**

4. Adjust the Airflow

Please rotate the pod to match the air-inlet port with the battery to adjust the airflow volume.

5. System Operating

(1) Power on/off: press the power button 5 times in 2s.

(2) Start Vaping: press and hold the power button to start vaping. For your safety, please do not vape for more than 10 seconds at a time.

(3) Battery Indicators:

LED Color	Battery Status
🟢	High (70%-100%)
🔵	Medium (30%-70%)
🔴	Low (0%-30%)

PROTECTIONS

Protections	Situation	Indicator
Low Resistance Protection	The device detects an ultra-low resistance when start to vape.	🔴 x 5 → Stop Output
Short-circuit Protection	The device detects a short circuit.	🔴 x 5 → Stop Output

No Load Protection	The device does not detect an atomizer when start to vape.	Low Battery:  x 5 → Stop Output Medium Battery:  x 5 → Stop Output High Battery:  x 5 → Stop Output
High Resistance Protection	The device detects an ultra-high resistance when start to vape.	Low Battery:  x 5 → Stop Output Medium Battery:  x 5 → Stop Output High Battery:  x 5 → Stop Output
Low Voltage Protection	The battery voltage drops too low when start to vape.	 x 3 → Stop Output
Over Charge Protection	The device is fully charged.	 →  Stop Charging
Over Discharge Protection	The battery voltage drops too low during vaping.	 x 3 → Stop Output
Auto-Shut off Protection	Constantly vape for 10 seconds or more.	Low Battery:  x 3 → Stop Output Medium Battery:  x 3 → Stop Output High Battery:  x 3 → Stop Output
Over Heat Protection	The device detects a high temperature PCBA.	 x 5 → Stop Output

CAUTIONS

1. Please turn off the device when it is not in use.
2. Do not leave the charging device unattended.
3. Do not drop, throw or abuse your device, which may cause damage.
4. Please use a standard USB output charger with proper charging current and voltage range.
5. Keep away from the water or any flammable gas, liquid .
6. Do not expose the device to direct sunlight, dust, moisture or mechanical shock.
7. Do not expose the device to extreme temperature. (Recommended temperature range: -10~60℃ /14~140℉ while using and -10~45℃ /14~113℉ while storing).
8. EEE Recycling: the product should not be treated as household waste, instead, it should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.
9. Battery Recycling: the product battery should not be treated as household waste, instead, it should be handed over to the applicable used battery collection point for recycling.
10. Only have your device repaired by Vaporesso. Do not attempt to repair it by yourself as damage or personal injury may occur.

WARNINGS

This refillable electronic cigarette is intended for use with compatible e-liquid, which may contain nicotine. Nicotine is an addictive substance and it is not suitable or recommended to use in following cases:

1. This device is not suitable for:

- Persons under the legal smoking age.
- Persons experiencing heart disease, stomach or duodenal ulcers, liver or kidney problems, long-term throat disease or difficult breathing due to bronchitis, emphysema or asthma.
- Persons with an overactive thyroid gland or experiencing phaeochromocytoma (a tumour of the adrenal gland that can affect blood pressure).
- Persons taking certain medications like Theophylline, Ropinirole or Clozapine and etc..

2. This device is not recommended for:

- Non-smokers
- Pregnant or breastfeeding women

3. You may experience the following results if you use nicotine containing e-liquid with this product. If it happens, please consult a healthcare professional and show them this leaflet if possible:

- Feeling faint - Nausea - Dizziness - Headache - Coughing - Irritation of the mouth or throat
- Stomach discomfort - Hiccups - Nasal congestion - Vomition
- Chest palpitations/pain or an irregular heart rate

This device should not be used by persons under the legal smoking age.