
NOTICE

GTX ONE PRO



العربية

المستورد والمسؤول عن طرح المنتج في السوق

SCHUMY LAB

الرقم
ICE : 002944894000023 · IF : 51772830
RC : 533299 · TP : 34204923

العنوان
10 شارع الحرية، الطابق الثالث، شقة 5 الدار البيضاء 20360 – المغرب

البريد الإلكتروني
maroc@deevape.com

رقم الهاتف
+212 6 65 03 25 33

Thank you for choosing VAPORESSO product. Please read this instruction carefully before use to ensure a perfect experience.
If there is any additional requirement about this product, please consult the local agent or contact us through our website: www.vaporesso.com

SPECIFICATION

GTX ONE PRO

Dimensions: 137.2 x 23.2 x 30 mm
Battery Capacity: 3000mAh
Charging Current: DC 5V/2A,Type-C
Coils Compatible:
GTX 0.4Ω/0.6Ω/0.8Ω/1.2Ω MESH Coil

TANK Capacity: 3ml/2ml(TPD)
Output Power: 5-40W
Display : 0.87” OLED Screen

ENLARGED VIEW




Figure 1: Replace The Coil




Figure 2: Fill E-liquid





Figure 3: User Interface



FRANÇAIS

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Installer le réservoir
Installez le réservoir sur la batterie en vissant le filetage 510. Assurez-vous qu'elles sont fermement connectées.

2. Remplacer la coil(*voir la FIGURE 1)
- Dévissez le filetage à la base du réservoir.
- Retirez la coil du réservoir.
- Installez la nouvelle coil dans le réservoir.
- Réattachez la base filetée.

3. Remplir de E-liquide(*voir la FIGURE 2)
- Dévissez le cache supérieur du réservoir.
- Remplissez de E-liquide par l'ouverture.
- Remettez le cache supérieur en place.
- Attendez 5 minutes que le E-liquide imbibe la bobine complètement.

4. Ajuster le débit d'air
Pour ajuster le débit d'air, faites tourner l'anneau d'entrée d'air sur le dessus du réservoir.

5. Allumer l'appareil
Appuyez sur le bouton d'alimentation 5 fois en 2 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil.

6. Ajustement de la puissance
GTX ONE PRO utilise la plateforme coil GTX, et la puissance suggérée doit être réglée avant de commencer à vapoter.

Coils GTX MESH	**0,4 Ω**	**0,6 Ω**	**0,8 Ω**	**1,2 Ω**
Puissance suggérée	26-32W	20-26W	12-16W	8-12W

7. Vapoter
Appuyez sur le bouton d'alimentation pour profiter d'un expérience de vapotage extraordinaire.

8. Charger la batterie
Après avoir connecté le câble Type-C à la batterie, l'indicateur et le temps de charge restant s'affichera.

9. Verrouiller ou déverrouiller le MOD
Faites glisser le bouton de verrouillage vers le haut pour verrouiller le MOD, et faites-le glisser vers l'arrière pour le déverrouiller.

10. Réglages
Appuyez sur le bouton d'alimentation 3 fois de suite pour ouvrir le menu des réglages.



***PULSE:** MODE PULSE
Le MODE PULSE est conçu pour améliorer l'expérience de vapotage en délivrant une tension régulière, et offrant une production optimale des saveurs, rempli la gorge , satisfait en nicotine et crée un nuage à la température parfaite régulièrement.

***ECO:** MODE ECO
Le MODE ECO est le mode normal de puissance (watts) en sortie, que vous pouvez régler en fonction de la résistance de la Coil et l'ajuster comme désiré. La durée de vapotage sera plus longue qu'avec le mode Pulse.

*** LOCK(WATT LOCK):** VERROUILLER/DÉVERROUILLER Après avoir sélectionné le verrouillage de puissance en watts, cette dernière ne pourra plus être changée. Le bouton d'alimentation et les autres réglages restent actifs.

***SMART ON/OFF:** lorsque cette fonction est activée, et qu'un TANK est présent, le système recommandera la puissance la mieux adaptée automatiquement. (NB : LA FONCTION INTELLIGENTE NE FONCTIONNE QU'AVEC LA PLATEFORME DE COIL GTX !)

*** PUFF:** le compteur de bouffées de 5 jours peut être consulté ici, et le compte de bouffées peut aussi être réinitialisé après confirmation de remise à zéro.

PROTECTIONS

(1) Protection contre le vapotage excess: if l'appareil cesse de fonctionner quand on vapote pendant plus de 10 secondes successives. Le message « OVER TIME » apparaît à l'écran.

(2) Protection contre les résistances faibles: lorsqu'une résistance extrêmement faible est détectée, l'appareil arrête de fonctionner et affiche le message « AT SHORT » à l'écran.

(3) Protection contre les résistances élevées: lorsqu'une résistance élevée est

détectée, l'appareil arrête de fonctionner et affiche le message « AT CHECK » à l'écran.

(4) Protection hors charge: lorsque l'appareil ne détecte aucun réservoir, il arrête de fonctionner et affiche le message « AT CHECK » à l'écran.

(5) Protection contre les courts-circuits: lorsque l'appareil détecte un court-circuit, il arrête de fonctionner et affiche le message « AT SHORT » à l'écran.

(6) Protection contre les basses tensions: lorsque la tension de la batterie est trop basse pour que le vapotage s'effectue, l'appareil ne fonctionne pas et le message « LOW BAT » apparaît à l'écran.

(7) Protection contre la décharge excessive: lorsque le niveau de charge de la batterie est extrêmement bas pendant le vapotage, l'appareil cesse de fonctionner et le message « LOW BAT » apparaît à l'écran.

(8) Protection contre la charge excessive: la charge de la batterie s'arrête dès que celle-ci est complètement chargée.

(9) Protection de l'entrée USB: la charge de la batterie de l'appareil s'arrête dès que le port USB détecte une tension d'entrée supérieure à la tension nominale.

MISES EN GARDE

1. Veuillez éteindre l'appareil quand vous ne l'utilisez pas.
2. Ne laissez pas le dispositif de charge sans surveillance.
3. Ne faites pas tomber, ne jetez pas et ne faites aucune utilisation abusive ou excessive de votre appareil, car il pourrait subir des dommages.
4. Veuillez utiliser un chargeur à sortie USB standard au courant de charge et à la plage de tensions appropriés.
5. Tenir éloigné de l'eau, des gaz inflammables et des liquides.
6. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, à la poussière, à l'humidité ou aux chocs mécaniques.
7. N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes. (Plage de températures recommandée : 10~40°C pendant l'utilisation et 10~40°C pendant le stockage).
8. Recyclage des équipements EEE Ce produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique. Il doit plutôt être apporté au point de collecte adéquat pour le recyclage de ses équipements électriques et électroniques.
9. Recyclage de la batterie : La batterie de ce produit ne doit pas être traitée comme un déchet domestique. Elle doit plutôt être apportée au point de collecte de batteries usagées approprié pour recyclage.
10. Ne faites réparer votre produit par personne d'autre que VAPORESSO. N'essayez pas de le réparer par vos propres moyens au risque d'occasionner des dommages matériels ou corporels.
11. Veuillez garder les broches au point de connexion entre la batterie et le pod propres pour garantir les meilleures performances de l'appareil.
12. Si vous emportez l'appareil à bord d'un avion ou qu'il se trouve exposé à des variations importantes de pression de l'air, il est recommandé de ranger le pod et les batteries séparément, et d'éviter l'injection de liquide, pour éviter les fuites et les dommages.

AVERTISSEMENTS

La présente cigarette électronique rechargeable est destinée à être utilisée avec de l'E.-liquide compatible pouvant contenir de la nicotine. La nicotine est une substance addictive et son utilisation n'est pas recommandée ou appropriée dans les cas suivants :

1. Le présent appareil n'est pas adapté pour:

- Les personnes n'ayant pas encore l'âge légal pour commencer à fumer.
- Les personnes souffrant de maladies cardiaques, d'ulcères de l'estomac ou du duodénum, de problèmes hépatiques ou rénaux, d'une maladie durable de la gorge ou de difficultés respiratoires dues à la bronchite, à l'emphysème ou à l'asthme.
- Les personnes ayant une glande thyroïde hyperactive ou souffrant de phéochromocytome (une tumeur de la glande surrénale qui peut affecter la pression artérielle).
- Les personnes prenant certains médicaments comme la Théophylline, le Ropinirole ou la Clozapine, etc.

2. Le présent appareil n'est pas recommandé pour:

- Les non-fumeurs
- Les femmes enceintes ou allaitantes

3. Vous pouvez ressentir les effets ou sensations suivants si vous utilisez de l'E.-liquide contenant de la nicotine avec ce produit. Si cela se produit, veuillez consulter un professionnel de la santé et lui montrer la présente brochure si possible:

- Sensation de faiblesse - Nausée - Étourdissement - Maux de tête
- Toux - Irritation de la bouche ou de la gorge - Gêne gastrique -Hoquets - Congestion nasale - Vomissement - Des palpitations ou de la douleur dans la poitrine ou un rythme cardiaque irrégulier

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes n'ayant pas encore l'âge légal pour commencer à fumer.

العربية

شكراً لاختياركم منتج Vaporesso. يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية قبل الاستخدام لضمان تجربة مثالية. وإذا كانت لديكم أي متطلبات إضافية بخصوص هذا المنتج، يرجى استشارة الوكيل المحلي أو التواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني:
www.vaporesso.com

تعليمات الاستخدام

1.تركيب الخزان

ركّب الخزان على البطارية بلفّ الوصلة 510، وتأكد من أنهما متصلان بإحكام.

2.استبدال الملف (انظر الشكل 1)

- فكّ القاعدة الملولبة عن الخزان.
- اسحب الملف المستعمل من الخزان.
- ركّب ملفاً جديداً في الخزان.
- أعد تركيب القاعدة الملولبة في مكانها.

3.تعبئة السائل الإلكتروني (انظر الشكل 2)

- فكّ الغطاء العلوي عن الخزان.
- عبّئ السائل الإلكتروني عبر الفتحة.
- أعد تركيب الغطاء العلوي في مكانه.
- يرجى الانتظار 5 دقائق حتى يتشبّع الملف بالسائل الإلكتروني بالكامل.

4.ضبط تدفق الهواء

لضبط كمية تدفق الهواء، أدر حلقة دخول الهواء أعلى الخزان.

5.تشغيل الجهاز

اضغط زر التشغيل 5 مرات خلال ثانيتين لتشغيل الجهاز أو إيقافه.

6.ضبط القدرة

يستخدم GTX ONE PRO منصة الملفات GTX القوية، ويجب الانتباه إلى القدرة المقترحة قبل بدء التبخير.

ملفات GTX MESH	القدرة المقترحة
0.4	26-32 واط
0.6	20-26 واط
0.8	12-16 واط
1.2	8-12 واط

7.بدء التبخير

اضغط زر التشغيل للاستمتاع بتجربة تبخير استثنائية.

8.شحن البطارية

بعد توصيل كابل Type-C بالبطارية، يظهر مؤشر البطارية ووقت الشحن المتبقي على الشاشة.

9.قفل الجهاز أو إلغاء قفله

حرّك زر القفل لقفل الجهاز (MOD)، وأعده إلى موضعه لإلغاء القفل.

10الإعدادات

اضغط زر التشغيل 3 مرات متتالية للدخول إلى إعدادات القائمة.

- PULSE (وضع النبض): وضع لتحسين تجربة التبخير عبر خرج جهد ثابت، يوفّر باستمرار أفضل نكهة وإحساساً بالحلق وإشباعاً بالنيكوتين وسحابة بدرجة حرارة مثالية.
- ECO (الوضع الاقتصادي): وضع عادي لقدرة الخرج، ويمكنك ضبط القدرة الأنسب لك بحسب مقاومة الملف. تدوم مدة التبخير فيه أطول من وضع PULSE.
- LOCK (WATT LOCK) – قفل/إلغاء قفل: بعد اختيار قفل القدرة لا يمكن تعديل القدرة، ويبقى زر التشغيل وبقية الإعدادات فعّالة.
- SMART ON/OFF: عندما تكون هذه الوظيفة مفعّلة مع وجود خزان مركّب، يوصي النظام تلقائياً بأفضل قدرة. (ملاحظة: وظيفة SMART تعمل مع منصة الملفات GTX).
- PUFF: يمكن الاطلاع في هذه الواجهة على عداد السحبات لآخر 5 أيام، ويمكن مسحه بعد تأكيد خيار إعادة الضبط.

أنظمة الحماية

1. حماية المدة الزائدة: يتوقف الجهاز عن العمل إذا بخّرت أكثر من 10 ثوانٍ في المرة الواحدة، وتظهر «OVER TIME» على الشاشة.
2. حماية المقاومة المنخفضة: عند اكتشاف مقاومة منخفضة جداً يتوقف الجهاز عن العمل وتظهر «AT SHORT» على الشاشة.
3. حماية المقاومة المرتفعة: عند اكتشاف مقاومة مرتفعة يتوقف الجهاز عن العمل وتظهر «AT CHECK» على الشاشة.
4. حماية عدم وجود حمل: عند عدم اكتشاف أي خزان يتوقف الجهاز عن العمل وتظهر «AT CHECK» على الشاشة.
5. حماية الدارة القصيرة: عند اكتشاف دارة قصيرة يتوقف الجهاز عن العمل وتظهر «AT SHORT» على الشاشة.
6. حماية الجهد المنخفض: عندما يكون جهد البطارية منخفضاً جداً لبدء التبخير، لا يمكن تشغيل الجهاز وتظهر «LOW BAT» على الشاشة.
7. حماية التفريغ الزائد: عندما يكون جهد البطارية منخفضاً جداً أثناء التبخير، يتوقف الجهاز عن العمل وتظهر «LOW BAT» على الشاشة.
8. حماية الشحن الزائد: يتوقف الجهاز عن الشحن عند اكتمال شحنه.
9. حماية دخل USB: عندما يكتشف منفذ USB جهد دخل يتجاوز الجهد المقنّن، يتوقف الجهاز عن الشحن.

تنبيهات

1. يرجى إيقاف تشغيل الجهاز عند عدم استخدامه.
2. لا تترك جهاز الشحن دون مراقبة.
3. لا تُسقط الجهاز ولا ترمه ولا تسئ استخدامه، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه.
4. يرجى استخدام شاحن بمخرج USB قياسي بتيار كهربائي وجهد مناسبين.
5. ابتعد بالجهاز عن الماء وعن أي غاز أو سائل قابل للاشتعال.
6. لا تعرّض الجهاز لأشعة الشمس المباشرة أو الغبار أو الرطوبة أو الصدمات الميكانيكية.
7. لا تعرّض الجهاز لدرجات حرارة قصوى. (نطاق درجات الحرارة الموصى به: 10~40 °م أثناء الاستخدام و10~40 °م أثناء التخزين).
8. إعادة تدوير النفايات الكهربائية والإلكترونية: يجب عدم التعامل مع المنتج على أنه نفايات منزلية، بل تسليمه إلى نقطة الجمع المخصصة لإعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية.
9. إعادة تدوير البطارية: يجب عدم التعامل مع بطارية المنتج على أنها نفايات منزلية، بل تسليمها إلى نقطة جمع البطاريات المستعملة المخصصة لإعادة التدوير.
10. لا تُصلح الجهاز إلا لدى VAPORESSO. لا تحاول إصلاحه بنفسك، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الجهاز أو إصابة شخصية.
11. حافظ على نظافة نقاط التوصيل بين البطارية والبود لضمان أفضل أداء للجهاز.
12. إذا نُقل المنتج على متن طائرة أو تعرّض لبيئات يتغير فيها الضغط الجوي بشكل كبير، يُنصح بتخزين البود والبطاريات بشكل منفصل وتجنّب حقن أي سائل لمنع التسرب وتلف المنتج.

تحذيرات

هذه السيجارة الإلكترونية القابلة لإعادة التعبئة مخصصة للاستخدام مع سائل إلكتروني متوافق قد يحتوي على النيكوتين. النيكوتين مادة تسبب الإدمان، ولا يُناسب استخدامه ولا يُنصح به في الحالات التالية:

1. هذا الجهاز غير مناسب لـ:

- الأشخاص الذين لم يبلغوا السن القانونية للتدخين.
- الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو قرحة المعدة أو الاثني عشر أو مشاكل الكبد أو الكلى أو أمراض الحلق طويلة الأمد أو صعوبة التنفس بسبب التهاب الشعب الهوائية أو انتفاخ الرئة أو الربو.
- الأشخاص المصابين بفرط نشاط الغدة الدرقية أو بورم القواتم (ورم في الغدة الكظرية قد يؤثر على ضغط الدم).
- الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة مثل الثيوفيللين أو الروبينيرول أو الكلوزابين وغيرها.

2. هذا الجهاز غير موصى به لـ:

- غير المدخنين.
- النساء الحوامل أو المرضعات.

3. قد تظهر عليك الأعراض التالية إذا استخدمت سائلاً إلكترونياً يحتوي على النيكوتين مع هذا المنتج. وإذا حدث ذلك، يرجى استشارة أخصائي رعاية صحية وإطلاعه على هذه النشرة إن أمكن:

الشعور بالإغماء / الغثيان / الدوار / الصداع / السعال / تهيّج الفم أو الحلق / اضطراب المعدة / الحازوقة (الفواق) / احتقان الأنف / القيء / خفقان القلب أو ألم في الصدر أو عدم انتظام ضربات القلب.

لا يجوز أن يستخدم هذا الجهاز أشخاص لم يبلغوا السن القانونية للتدخين.

ENGLISH

USE INSTRUCTIONS

1. Install the Tank
Install the tank to the battery by screwing the 510 thread. Make sure they are firmly connected.

2. Replace the Coil(*Refer to Figure 1)
- Unscrew the thread base from the tank;
- Pull out the used coil in the tank;
- Install a new coil to the tank;
- Reattach the thread base into place.

3. Fill E-liquid(*Refer to Figure 2)
- Unscrew the top cap from the tank;
- Fill e-liquid through the hole;
- Reattach the top cap back into place;
- Please wait 5 minutes for the e-liquid to soak into the coil completely.

4. Adjust the Airflow
To adjust the airflow volume, please rotate the air-inlet ring on the top of the tank.

5. Power on the Device
Click the power button 5 times in 2 seconds to power on or power off the device.

6. Power Adjustment
GTX ONE PRO is using the powerful GTX coil platform, and the suggested power need to be noticed before start vaping.

GTX MESH Coils	**0.4Ω**	**0.6Ω**	**0.8Ω**	**1.2Ω**
Suggested Power	26-32W	20-26W	12-16W	8-12W

7. Start Vaping
Press the power button to enjoy extraordinary vaping experience.

8. Charge the Battery
After connecting the Type-C cable to the battery, the battery indicator and remaining charging time will be showed on the screen.

9. Lock or unlock the device
Slide the lock button to lock the MOD, and slide back to unlock.

10. Settings
Press the power button 3 times continuously to enter the menu setting.



***PULSE:** PULSE MODE
PULSE MODE is a mode to improve vaping experience through constant voltage output, delivering optimal flavor production, throat hit, nicotine satisfaction, and perfect temperature cloud continuously.

***ECO:** ECO MODE
ECO MODE is a normal mode of output wattage; you can according to the coil resistance to adjust the best wattage for your needs. The vaping time will last longer than the pulse mode.

*** LOCK(WATT LOCK):** LOCK/UNLOCK After select the wattage lock, the wattage adjustment will not be able to adjusted. And the power button and other settings remains activatable.

***SMART ON/OFF:** when this function is on and a TANK is installed, the system will recommend the best power automatically. (PS: THE SMART FUNCTION WORKS IN GTX COIL PLATFORM!)

*** PUFF:** the 5 days' puff counter can be checked in this interface, also the puff can be cleared after confirm the reset option.

PROTECTIONS

(1) Overtime Protection: the device will stop working if you vape for more than 10 seconds at a time, and "OVER TIME" will show on the screen.

(2) Low Resistance Protection: when an extremely low resistance is detected, the device will stop working and show "AT SHORT" on the screen.

(3) High Resistance Protection: when a high resistance is detected, the device will stop working and show "AT CHECK" on the screen.

(4) No-load Protection: when there is no tank detected, the device will stop working and "AT CHECK" will show on the screen.

(5) Short-circuit Protection: when a short-circuit is detected, the device will

stop working and “AT SHORT” will show on the screen.

(6) Low Voltage Protection: when the battery voltage is too low to start vaping, the device can not be operated and “LOW BAT” will show on the screen.

(7) Over Discharge Protection: when the battery voltage is extremely low during vaping, the device will stop working and “LOW BAT” will show on the screen.

(8) Over Charge Protection: the device will stop charging when it is fully charged.

(9) USB Input Protection: when the USB detects an input voltage exceeding the rated voltage, the device will stop charging.

CAUTIONS

1. Please turn off the device when it is not in use.
2. Do not leave the charging device unattended.
3. Do not drop, throw or abuse your device, which may cause damage.
4. Please use a standard USB output charger with proper charging current and voltage range.
5. Keep away from the water or any flammable gas, liquid.
6. Do not expose the device to direct sunlight, dust, moisture or mechanical shock.
7. Do not expose the device to extreme temperature. (Recommended temperature range: 10~40°C using and 10~40°C while storing).
8. EEE Recycling: the product should not be treated as household waste, instead, it should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.
9. Battery Recycling: the product battery should not be treated as household waste, instead, it should be handed over to the applicable used battery collection point for recycling.
10. Only have your device repaired by VAPORESSO. Do not attempt to repair it by yourself as damage or personal injury may occur.
11. Please keep the pins at the connection between the battery and the pod clean to ensure the best performance of the device.
12. If the product is taken on board an aircraft or encounters environments with significant changes in air pressure, it is advisable to store the pod and batteries separately, and avoid any liquid injection to prevent leakage and product damage.

WARNINGS

This refillable electronic cigarette is intended for use with compatible e-liquid, which may contain nicotine. Nicotine is an addictive substance and it is not suitable or recommended to use in following cases:

1. This device is not suitable for:

- Persons under the legal smoking age.
- Persons experiencing heart disease, stomach or duodenal ulcers, liver or kidney problems, long-term throat disease or difficult breathing due to bronchitis, emphysema or asthma.
- Persons with an overactive thyroid gland or experiencing phaeochromocytoma (a tumour of the adrenal gland that can effect blood pressure).
- Persons taking certain medications like Theophylline, Ropinirole or Clozapine and etc.

2. This device is not recommended for:

- Non-smokers
- Pregnant or breastfeeding women

3. You may experience the following results if you use nicotine containing e-liquid with this product. If it happens, please consult a healthcare professional and show them this leaflet if possible:

Feeling faint / Nausea / Dizziness / Headache / Coughing / Irritation of the mouth or throat / Stomach discomfort / Hiccups / Nasal congestion / Vomition / Chest palpitations / pain or an irregular heart rate.

This device should not be used by persons under the legal smoking age.