NOTICE

LUXE Q2 SE



العربية

المستورد والمسؤول عن طرح المنتج في السوق

SCHUMY LAB

الرقم
ICE : 002944894000023 · IF : 51772830
RC : 533299 · TP : 34204923

العنوان
10 شارع الحرية، الطابق الثالث، شقة 5 الدار البيضاء 20360 – المغرب


البريد الإلكتروني
maroc@deevape.com

رقم الهاتف
+212 6 65 03 25 33


Thank you for choosing Vaporesso product. Please read this instruction carefully before use to ensure a perfect experience.

If there is any additional requirement about this product, please consult the local agent or contact us through our website: www.vaporesso.com

ENLARGED VIEW (3ML Version)




ENLARGED VIEW (2ML Version)




SPECIFICATION

SPECIFICATIONS	3ML Version	2ML Version
Dimensions	96.7*27.4*17.5mm	94.7*27.4*17.5mm
Pod Capacity	3ML	2ML
Resistance	0.8Ω	
Battery Capacity	1000mAh	
Charging	Type-C 1A	

FIGURE 1



(3ML Version)



(2ML Version)

FRANÇAIS

CONSIGNES D'UTILISATION

1. Installation ou remplacement du Pod
Sortez le Pod de la batterie et installez le nouveau.
***Lors de la première utilisation de l'appareil, veuillez décoller l'autocollant du POD pré-installé.**

2. Pour remplir d'e-liquide (Voyez la FIGURE 1)

3ML:
Retirez le bouchon en silicone puis pressez le e-liquide à travers la fente de remplissage. Après le remplissage, remettez le bouchon en silicone et assurez-vous qu'il est bien fermé.

2ML:
Désenclenchez l'embout buccal puis remplissez d'e-liquid dans l'ouverture de remplissage. Après le remplissage, réinstallez l'embout buccal et assurez-vous qu'il est fermement installé.
***Si c'est la première fois que vous remplissez d'eliquide, veuillez attendre 5 minutes, le temps que la coil s'amorce.**

3. Commencer à vapoter
L'appareil s'active par prise de bouffée. Aspirez dans le bec et expirez pour commencer à vapoter.

4. Charge
Veuillez utiliser le câble Type-C inclus dans la boîte pour charger l'appareil. Le voyant DEL clignote lentement en blanc pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est chargée.

PROTECTIONS

Faible résistance/Court-circuit : L'appareil cessera de fonctionner et le voyant restera allumé en blanc pendant 2 s.
Tension faible : L'appareil cessera de fonctionner et le voyant clignotera 10 fois.
Surcharge : Le voyant clignotera 3 fois et la charge s'arrêtera.
Durée trop longue (10 s) : L'appareil cessera de se fonctionner et le voyant clignotera 2 fois.

MISES EN GARDE

1. Ne laissez pas le dispositif en charge sans surveillance.

2. Ne faites pas tomber, ne jetez pas et ne faites aucune utilisation abusive ou excessive de votre appareil, car il pourrait subir des dommages.

3. Veuillez utiliser un chargeur à sortie USB standard au courant de charge et à la plage de tensions appropriés.

4. Tenir éloigné de l'eau, des gaz inflammables et des liquides.

5. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, à la poussière, à l'humidité ou aux chocs mécaniques.

6. N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes. (Plage de températures recommandée : -10~60℃ /14~140 ℉ pendant l'utilisation et -10~45℃ /14~113 ℉ pendant le stockage).

7. Recyclage des équipements WEEECe produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique. Il doit plutôt être apporté au point de collecte adéquat pour le recyclage de ses équipements électriques et électroniques.

8. Recyclage de la batterie : La batterie de ce produit ne doit pas être traitée comme un déchet domestique. Elle doit plutôt être apportée au point de collecte de batteries usagées approprié pour recyclage.

9. Ne faites réparer votre produit par personne d'autre que VAPORESSO. N'essayez pas de le réparer par vos propres moyens au risque d'occasionner des dommages matériels ou corporels.

AVERTISSEMENTS

La présente cigarette électronique rechargeable est destinée à être utilisée avec de l'E.-liquide compatible pouvant contenir de la nicotine. La nicotine est une substance addictive et son utilisation n'est pas recommandée ou appropriée dans les cas suivants :
1. Le présent appareil n'est pas adapté pour :
- Les personnes n'ayant pas encore l'âge légal pour commencer à fumer.
- Les personnes souffrant de maladies cardiaques, d'ulcères de l'estomac ou du duodénum, de problèmes hépatiques ou rénaux, d'une maladie durable de la

gorge ou de difficultés respiratoires dues à la bronchite, à l'emphysème ou à l'asthme.
- Les personnes ayant une glande thyroïde hyperactive ou souffrant de phéochromocytome (une tumeur de la glande surrénale qui peut affecter la pression artérielle).
- Les personnes prenant certains médicaments comme la Théophylline, le Ropinirole ou la Clozapine, etc.

2. Le présent appareil n'est pas recommandé pour :
- Les non-fumeurs
- Les femmes enceintes ou allaitantes

3. Vous pouvez ressentir les effets ou sensations suivants si vous utilisez de l'E.-liquide contenant de la nicotine avec ce produit. Si cela se produit, veuillez consulter un professionnel de la santé et lui montrer la présente brochure si possible :
- Sensation de faiblesse - Nausée
- Étourdissement - Maux de tête
- Toux - Irritation de la bouche ou de la gorge
- Gêne gastrique -Hoquets
- Congestion nasale - Vomissement
- Des palpitations ou de la douleur dans la poitrine ou un rythme cardiaque irrégulier

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes n'ayant pas encore l'âge légal de fumer.

العربية

شكراً لاختياركم منتج Vaporesso. يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية قبل الاستخدام لضمان تجربة مثالية. وإذا كانت لديكم أي متطلبات إضافية بخصوص هذا المنتج، يرجى استشارة الوكيل المحلي أو التواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني:
www.vaporesso.com

تعليمات الاستخدام

1.تركيب البود واستبداله

اسحب البود من البطارية وركّب البود الجديد.

* عند الاستخدام الأول للجهاز، يرجى نزع الملصق عن البود المركّب مسبقاً.

2.تعبئة السائل الإلكتروني (انظر الشكل 1)

- نسخة 3 مل: اسحب سدادة السيليكون ثم اضغط السائل الإلكتروني عبر فتحة التعبئة. بعد التعبئة، أعد السدادة إلى مكانها وتأكد من إغلاقها بإحكام.
- نسخة 2 مل: انزع قطعة الفم ثم اضغط السائل الإلكتروني عبر فتحة التعبئة. بعد التعبئة، أعد قطعة الفم إلى مكانها وتأكد من إغلاقها بإحكام.

* عند التعبئة الأولى بالسائل الإلكتروني، يرجى الانتظار 5 دقائق حتى يتشبّع الملف.

3.بدء التبخير

يعمل الجهاز بالسحب. استنشق عبر قطعة الفم ثم ازفر لبدء التبخير.

4.الشحن

يرجى استخدام كابل Type-C المرفق في العلبة لشحن الجهاز. يبقى مؤشر LED مضاءً باللون الأبيض أثناء الشحن وينطفئ عند اكتمال الشحن.

أنظمة الحماية

1. مقاومة منخفضة / ماس كهربائي: يتوقف الجهاز عن العمل ويبقى مؤشر LED مضاءً باللون الأبيض لمدة ثانيتين.
2. جهد منخفض: يتوقف الجهاز عن العمل ويومض مؤشر LED 10 مرات.
3. شحن زائد: يومض الجهاز 3 مرات ويتوقف عن الشحن.
4. مدة تشغيل زائدة (10 ثوانٍ): يتوقف الجهاز عن العمل ويومض مؤشر LED مرتين.

تنبيهات

1. لا تترك جهاز الشحن دون مراقبة.
2. لا تُسقط الجهاز ولا ترمِه ولا تسئ استخدامه، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه.
3. يرجى استخدام شاحن بمخرج USB قياسي بتيار كهربائي وجهد مناسبين.
4. ابتعد بالجهاز عن الماء وعن أي غاز أو سائل قابل للاشتعال.
5. لا تعرّض الجهاز لأشعة الشمس المباشرة أو الغبار أو الرطوبة أو الصدمات الميكانيكية.
6. لا تعرّض الجهاز لدرجات حرارة قصوى. (نطاق درجات الحرارة الموصى به: -10~60 °م (14~140 °ف) أثناء الاستخدام و-10~45 °م (14~113 °ف) أثناء التخزين).
7. إعادة تدوير النفايات الكهربائية والإلكترونية: يجب عدم التعامل مع المنتج على أنه نفايات منزلية، بل تسليمه إلى نقطة الجمع المخصصة لإعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية.
8. إعادة تدوير البطارية: يجب عدم التعامل مع بطارية المنتج على أنها نفايات منزلية، بل تسليمها إلى نقطة جمع البطاريات المستعملة المخصصة لإعادة التدوير.
9. لا تُصلح الجهاز إلا لدى VAPORESSO. لا تحاول إصلاحه بنفسك، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الجهاز أو إصابة شخصية.

تحذيرات

هذه السيجارة الإلكترونية القابلة لإعادة التعبئة مخصصة للاستخدام مع سائل إلكتروني متوافق قد يحتوي على النيكوتين. النيكوتين مادة تسبب الإدمان، ولا يُناسب استخدامه ولا يُنصح به في الحالات التالية:

1. **هذا الجهاز غير مناسب لـ:**
   - الأشخاص الذين لم يبلغوا السن القانونية للتدخين.
   - الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو قرحة المعدة أو الاثني عشر أو مشاكل الكبد أو الكلى أو أمراض الحلق طويلة الأمد أو صعوبة التنفس بسبب التهاب الشعب الهوائية أو انتفاخ الرئة أو الربو.
   - الأشخاص المصابين بفرط نشاط الغدة الدرقية أو بورم القواتم (ورم في الغدة الكظرية قد يؤثر على ضغط الدم).
   - الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة مثل الثيوفيللين أو الروبينيرول أو الكلوزابين وغيرها.
2. **هذا الجهاز غير موصى به لـ:**
   - غير المدخنين.
   - النساء الحوامل أو المرضعات.
3. **قد تظهر عليك الأعراض التالية إذا استخدمت سائلاً إلكترونياً يحتوي على النيكوتين مع هذا المنتج. وإذا حدث ذلك، يرجى استشارة أخصائي رعاية صحية وإطلاعه على هذه النشرة إن أمكن:**
   الشعور بالإغماء / الغثيان / الدوار / الصداع / السعال / تهيّج الفم أو الحلق / اضطراب المعدة / الحازوقة (الفواق) / احتقان الأنف / القيء / خفقان القلب أو ألم في الصدر أو عدم انتظام ضربات القلب.

لا يجوز أن يستخدم هذا الجهاز أشخاص لم يبلغوا السن القانونية للتدخين.

ENGLISH

USER INSTRUCTIONS

1. Install & Replace the Pod

Pull out the pod from the battery and install the new one.

***If it's the first time using the device, please tear off the sticker of the pre-installed pod.**

2. Fill the E-liquid (Refer to FIGURE 1)

3ML :

Pull out the silicon plug then squeeze the e-liquid through the filling slot. After filling, put the silicon plug back and make sure it's shut firmly.

2ML :

Snap off the mouthpiece then squeeze the e-liquid through filling slot. After filling, put the mouthpiece back and make sure it's shut firmly.

***If it's the first time filling the e-liquid, please wait 5 minutes for the coil to prime.**

3. Start Vaping

The device is draw-activated. Inhale through the mouthpiece and exhale to start vaping.

4. Charging

Please use the in-box Type-C cable to charge the device. The LED indicator will stay on white while charging and shut off while fully charged.

PROTECTIONS

Low Resistance/Short-circuit: The device will stop working and the LED will stay on white in 2s.

Low Voltage: The device will stop working and the LED will flash 10 times.

Over Charging: The device will flash 3 times and stop charging.

Overtime(10S): The device will stop working and the LED will flash 2 times.

CAUTIONS

1. Do not leave the charging device unattended.
2. Do not drop, throw or abuse your device, which may cause damage.
3. Please use a standard USB output charger with proper charging current and voltage range.
4. Keep away from the water or any flammable gas, liquid .
5. Do not expose the device to direct sunlight, dust, moisture or mechanical shock.
6. Do not expose the device to extreme temperature. (Recommended temperature range: -10~60℃ /14~140 °F while using and -10~45℃ /14~113 °F while storing).
7. EEE Recycling: the product should not be treated as household waste, instead, it should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.
8. Battery Recycling: the product battery should not be treated as household waste, instead, it should be handed over to the applicable used battery collection point for recycling.
9. Only have your device repaired by Vaporesso. Do not attempt to repair it by yourself as damage or personal injury may occur.

WARNING

This refillable electronic cigarette is intended for use with compatible e-liquid, which may contain nicotine. Nicotine is an addictive substance and it is not suitable or recommended to use in following cases:

1. This device is not suitable for:

- Persons under the legal smoking age.
- Persons experiencing heart disease, stomach or duodenal ulcers, liver or kidney problems, long-term throat disease or difficult breathing due to bronchitis, emphysema orasthma.
- Persons with an overactive thyroid gland or experiencing phaeochromocytoma (a tumour of the adrenal gland that can effect blood pressure).
- Persons taking certain medications like Theophylline,Ropinirole or Clozapine and etc.

2. This device is not recommended for:

- Non-smokers
- Pregnant or breastfeeding women

3. You may experience the following results if you use nicotine containing e-liquid with this product. If it happens, please consult a healthcare professional and show them this leaflet if possible:

Feeling faint / Nausea / Dizziness / Headache / Coughing / Irritation of the mouth or throat / Stomach discomfort / Hiccups / Nasal congestion / Vomition / Chest palpitations / pain or an irregular heart rate.

This device should not be used by persons under the legal smoking age.