
NOTICE

LUXE X3



العربية

المستورد والمسؤول عن طرح المنتج في السوق

SCHUMY LAB

الرقم
ICE : 002944894000023 · IF : 51772830
RC : 533299 · TP : 34204923

العنوان
10 شارع الحرية، الطابق الثالث، شقة 5 الدار البيضاء 20360 – المغرب

البريد الإلكتروني
maroc@deevape.com

رقم الهاتف
+212 6 65 03 25 33

ENGLISH

Thank you for choosing Vaporesso product.
Please read this instruction carefully before use to ensure a perfect experience.
If there is any additional requirement about this product, please consult the local agent or contact us through our website:
www.vaporesso.com

SPECIFICATION

Dimensions: 107.6 x 31.4 x 22.8 mm
POD Capacity: 5ml/2ml
POD Resistance:
LUXE X 0.6Ω DUAL Mesh POD
LUXE X 0.4Ω DUAL Mesh POD
Battery Capacity: 2600mAh
Output Power: 45W MAX
Charging Current: DC 5V/2A, Type-C
Display: 0.8" Digital + RGB Light

ENLARGED VIEW




FIGURE 1





FIGURE 2



USE INSTRUCTIONS

1. Install & Replace the Pod
Pull out the pod from the battery and install the new one.
*If it's the first time using the device, please tear off the sticker of the pre-installed pod.
2. Fill the E-liquid (Refer to FIGURE 1)
- Take out the used POD from the battery and pull out the silicone plug from the side of the POD;
- Fill e-liquid through the hole
- Put the silicone plug back in place firmly after filling is finished.
*If it's the first time filling the e-liquid, please wait 5 minutes for the coil to prime.
3. Adjust Airflow(Refer to FIGURE 2)
There is an airflow control toggle on the side of

FRANÇAIS

CONSIGNES D'UTILISATION

1. Installation ou remplacement du Pod
Sortez le Pod de la batterie et installez le nouveau.
***Lors de la première utilisation de l'appareil, veuillez décoller l'autocollant du POD pré-installé.**

2. Remplir d'E-liquide, (voir la FIGURE 1)

- Retirez le POD usé de la batterie et retirez le bouchon de silicone du côté du POD ;

- Remplissez de E-liquide par l'ouverture

- Réinsérez fermement le bouchon après le remplissage.

* S'il s'agit de la première fois que vous remplissez en E-liquide, attendez 5 minutes que la coil s'amorce.

3. Ajuster le débit d'air(*Voyez la FIGURE 2)*

Un sélecteur de contrôle du débit d'air est situé sur le côté de la batterie.Ajustez ce sélecteur selon vos habitudes de vapotage et pour obtenir différents effets de débit d'air.

4. Allumer/Éteindre
Appuyez sur le bouton d'alimentation 5 fois en 2 secondes pour mettre en marche l'appareil ou l'éteindre.
5. Vapoter
Cet appareil peut être activé avec le bouton ou en tirant. Appuyez sur le bouton d'alimentation ou inhalez directement par l'embouchure et expirez pour commencer à vapoter.
6. Vérifier la puissance et le niveau de la batterie
Vérifier la puissance et le niveau de la batterie sur l'affichage en cliquant sur le bouton ou en insérant le POD.
7. Ajuster la puissance
Cliquez sur le bouton 3 fois, puis cliquez sur le bouton d'alimentation pour ajuster la puissance. Attendez 3 secondes pour confirmer le niveau de puissance.
8. Verrouillage de l'affichage
Faites glisser le bouton de verrouillage situé sur le dessous du produit pour verrouiller ou déverrouiller l'affichage et le bouton d'alimentation.
9. Activation/Désactivation de l'éclairage RGB
Cliquez sur le bouton d'alimentation 4 fois pour activer ou désactiver l'éclairage RGB.
10. Chargement
Veuillez utiliser le câble Type-C inclus dans la boîte pour charger l'appareil. Les indicateurs de niveau de batterie sur l'affichage clignoteront rapidement puis lentement, et l'affichage s'éteindra après 10 secondes.

PROTECTIONS

Basse résistance/Court-circuit : L'affichage affichera E1, puis clignotera 5 fois et l'appareil se coupera.
Pas de charge/Haute résistance : L'affichage affichera E2, puis clignotera 4 fois et l'appareil se coupera.
Haute température : L'affichage affichera E3, puis clignotera 3 fois et l'appareil se coupera.
Basse tension/Surdécharge : L'affichage affichera le niveau de batterie (0 %), puis clignotera 10 fois et l'appareil se coupera.
Utilisation trop longue (8 s) : L'affichage affichera le niveau de batterie, puis clignotera 2 fois et l'appareil se coupera.

MISES EN GARDE

1. Veuillez éteindre l'appareil quand vous ne l'utilisez pas.

2. Ne laissez pas le dispositif en charge sans surveillance.

3. Ne faites pas tomber, ne jetez pas et ne faites aucune utilisation abusive ou excessive de votre appareil, car il pourrait subir des dommages.

4. Veuillez utiliser un chargeur à sortie USB standard au courant de charge et à la plage de tensions appropriés.

5. Tenir éloigné de l'eau, des gaz inflammables et des liquides.

6. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, à la poussière, à l'humidité ou aux chocs mécaniques.

7. N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes. (Plage de températures recommandée : -10~60℃ /14~140 ℉ pendant l'utilisation et -10~45℃ /14~113 ℉ pendant le stockage).

8. Recyclage des équipements WEEECe produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique. Il doit plutôt être apporté au point de collecte adéquat pour le recyclage de ses équipements électriques et électroniques.

9. Recyclage de la batterie : La batterie de ce produit ne doit pas être traitée comme un déchet domestique. Elle doit plutôt être apportée au point de collecte de batteries usagées approprié pour recyclage.

10. Ne faites réparer votre produit par personne d'autre que VAPORESSO. N'essayez pas de le réparer par vos propres moyens au risque d'occasionner des dommages matériels ou corporels.

11. Veuillez garder les broches au point de connexion entre la batterie et le pod propres pour garantir les meilleures performances de l'appareil.

12. Si vous emportez l'appareil à bord d'un avion ou qu'il se trouve exposé à des variations importantes de pression de l'air, il est

recommandé de ranger le pod et les batteries séparément, et d'éviter l'injection de liquide, pour éviter les fuites et les dommages ;

AVERTISSEMENTS

La présente cigarette électronique rechargeable est destinée à être utilisée avec de l'E.-liquide compatible pouvant contenir de la nicotine. La nicotine est une substance addictive et son utilisation n'est pas recommandée ou appropriée dans les cas suivants :

1. Le présent appareil n'est pas adapté pour :
- Les personnes n'ayant pas encore l'âge légal pour commencer à fumer.
- Les personnes souffrant de maladies cardiaques, d'ulcères de l'estomac ou du duodénum, de problèmes hépatiques ou rénaux, d'une maladie durable de la gorge ou de difficultés respiratoires dues à la bronchite, à l'emphysème ou à l'asthme.
- Les personnes ayant une glande thyroïde hyperactive ou souffrant de phéochromocytome (une tumeur de la glande surrénale qui peut affecter la pression artérielle).
- Les personnes prenant certains médicaments comme la Théophylline, le Ropinirole ou la Clozapine, etc.

2. Le présent appareil n'est pas recommandé pour :
- Les non-fumeurs
- Les femmes enceintes ou allaitantes

3. Vous pouvez ressentir les effets ou sensations suivants si vous utilisez de l'E.-liquide contenant de la nicotine avec ce produit. Si cela se produit, veuillez consulter un professionnel de la santé et lui montrer la présente brochure si possible :
- Sensation de faiblesse - Nausée
- Étourdissement - Maux de tête
- Toux - Irritation de la bouche ou de la gorge
- Gêne gastrique -Hoquets
- Congestion nasale - Vomissement
- Des palpitations ou de la douleur dans la poitrine ou un rythme cardiaque irrégulier

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes n'ayant pas encore l'âge légal de fumer.

العربية

شكراً لاختياركم منتج Vaporesso. يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية قبل الاستخدام لضمان تجربة مثالية. وإذا كانت لديكم أي متطلبات إضافية بخصوص هذا المنتج، يرجى استشارة الوكيل المحلي أو التواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني:
www.vaporesso.com

تعليمات الاستخدام

1.تركيب البود واستبداله

اسحب البود من البطارية وركّب البود الجديد.

* عند الاستخدام الأول للجهاز، يرجى نزع الملصق عن البود المركّب مسبقاً.

2.تعبئة السائل الإلكتروني (انظر الشكل 1)

- أخرج البود المستعمل من البطارية واسحب سدادة السيليكون من جانب البود.
- عبّئ السائل الإلكتروني عبر الفتحة (فتحة التعبئة 6×4.5 مم).
- أعد سدادة السيليكون إلى مكانها بإحكام بعد انتهاء التعبئة.

* عند التعبئة الأولى بالسائل الإلكتروني، يرجى الانتظار 5 دقائق حتى يتشبّع الملف.

3.ضبط تدفق الهواء (انظر الشكل 2)

يوجد مفتاح للتحكم في تدفق الهواء على جانب البطارية. اضبط المفتاح بحسب عادتك في التبخير للحصول على تأثيرات مختلفة لتدفق الهواء. تدفق هواء ضيق للتبخير غير المباشر (MTL)، وتدفق هواء واسع للتبخير المباشر (RDL).

4.تشغيل / إيقاف الجهاز

اضغط زر التشغيل 5 مرات خلال ثانيتين لتشغيل الجهاز أو إيقافه.

5.بدء التبخير

يعمل الجهاز بالضغط على الزر وبالسحب معاً. اضغط زر التشغيل أو استنشق مباشرة عبر قطعة الفم ثم ازفر لبدء التبخير.

6.التحقق من القدرة ومستوى البطارية

تحقق من القدرة ومستوى البطارية في منطقة العرض بالضغط على زر التشغيل أو بإدخال البود.

7.ضبط القدرة

اضغط زر التشغيل 3 مرات، ثم اضغط زر التشغيل لضبط القدرة، وانتظر 3 ثوانٍ لتأكيد مستوى القدرة.

8.قفل الشاشة

حرّك مفتاح القفل أسفل المنتج لقفل منطقة العرض وزر التشغيل أو لفتحهما.

9.تشغيل / إيقاف إضاءة RGB

اضغط زر التشغيل 4 مرات لتشغيل إضاءة RGB أو إيقافها.

10الشحن

يرجى استخدام كابل Type-C المرفق في العلبة لشحن الجهاز. ستومض مؤشرات مستوى البطارية في منطقة العرض وتتنفس، وتنطفئ منطقة العرض بعد 10 ثوانٍ.

أنظمة الحماية

1. مقاومة منخفضة / ماس كهربائي: تعرض منطقة العرض «E1» وتومض 5 مرات، ثم يتوقف الجهاز عن العمل.
2. عدم وجود حمل / مقاومة مرتفعة: تعرض منطقة العرض «E2» وتومض 4 مرات، ثم يتوقف الجهاز عن العمل.
3. ارتفاع الحرارة: تعرض منطقة العرض «E3» وتومض 3 مرات، ثم يتوقف الجهاز عن العمل.
4. جهد منخفض / تفريغ زائد: تعرض منطقة العرض مستوى البطارية (0%) وتومض 10 مرات، ثم يتوقف الجهاز عن العمل.
5. مدة تشغيل زائدة (8 ثوانٍ): تعرض منطقة العرض مستوى البطارية وتومض مرتين، ثم يتوقف الجهاز عن العمل.

تنبيهات

1. يرجى إيقاف تشغيل الجهاز عند عدم استخدامه.
2. لا تترك جهاز الشحن دون مراقبة.
3. لا تُسقط الجهاز ولا ترمِه ولا تسئ استخدامه، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه.

4. يرجى استخدام شاحن بمخرج USB قياسي بتيار كهربائي وجهد مناسبين.
5. ابتعد بالجهاز عن الماء وعن أي غاز أو سائل قابل للاشتعال.
6. لا تعرّض الجهاز لأشعة الشمس المباشرة أو الغبار أو الرطوبة أو الصدمات الميكانيكية.
7. لا تعرّض الجهاز لدرجات حرارة قصوى. (نطاق درجات الحرارة الموصى به: -10~45 °م (14~113 °ف) أثناء الاستخدام و-10~45 °م (14~113 °ف) أثناء التخزين).
8. إعادة تدوير النفايات الكهربائية والإلكترونية: يجب عدم التعامل مع المنتج على أنه نفايات منزلية، بل تسليمه إلى نقطة الجمع المخصصة لإعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية.
9. إعادة تدوير البطارية: يجب عدم التعامل مع بطارية المنتج على أنها نفايات منزلية، بل تسليمها إلى نقطة جمع البطاريات المستعملة المخصصة لإعادة التدوير.
10. لا تُصلح الجهاز إلا لدى VAPORESSO. لا تحاول إصلاحه بنفسك، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الجهاز أو إصابة شخصية.
11. حافظ على نظافة نقاط التوصيل بين البطارية والبود لضمان أفضل أداء للجهاز.
12. إذا نُقل المنتج على متن طائرة أو تعرّض لبيئات يتغير فيها الضغط الجوي بشكل كبير، يُنصح بتخزين البود والبطاريات بشكل منفصل وتجنّب حقن أي سائل لمنع التسرب وتلف المنتج.

تحذيرات

هذه السيجارة الإلكترونية القابلة لإعادة التعبئة مخصصة للاستخدام مع سائل إلكتروني متوافق قد يحتوي على النيكوتين. النيكوتين مادة تسبب الإدمان، ولا يُناسب استخدامه ولا يُنصح به في الحالات التالية:

1. هذا الجهاز غير مناسب لـ:

- الأشخاص الذين لم يبلغوا السن القانونية للتدخين.
- الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو قرحة المعدة أو الاثني عشر أو مشاكل الكبد أو الكلى أو أمراض الحلق طويلة الأمد أو صعوبة التنفس بسبب التهاب الشعب الهوائية أو انتفاخ الرئة أو الربو.
- الأشخاص المصابين بفرط نشاط الغدة الدرقية أو بورم القواتم (ورم في الغدة الكظرية قد يؤثر على ضغط الدم).
- الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة مثل الثيوفيللين أو الروبينيرول أو الكلوزابين وغيرها.

2. هذا الجهاز غير موصى به لـ:

- غير المدخنين.
- النساء الحوامل أو المرضعات.

3. قد تظهر عليك الأعراض التالية إذا استخدمت سائلاً إلكترونياً يحتوي على النيكوتين مع هذا المنتج. وإذا حدث ذلك، يرجى استشارة أخصائي رعاية صحية وإطلاعه على هذه النشرة إن أمكن:

الشعور بالإغماء / الغثيان / الدوار / الصداع / السعال / تهيّج الفم أو الحلق / اضطراب المعدة / الحازوقة (الفواق) / احتقان الأنف / القيء / خفقان القلب أو ألم في الصدر أو عدم انتظام ضربات القلب.

لا يجوز أن يستخدم هذا الجهاز أشخاص لم يبلغوا السن القانونية للتدخين.

FIGURE 1





FIGURE 2



USE INSTRUCTIONS

1. Install & Replace the Pod
Pull out the pod from the battery and install the new one.
*If it's the first time using the device, please tear off the sticker of the pre-installed pod.
2. Fill the E-liquid (Refer to FIGURE 1)
- Take out the used POD from the battery and pull out the silicone plug from the side of the POD;
- Fill e-liquid through the hole
- Put the silicone plug back in place firmly after filling is finished.
*If it's the first time filling the e-liquid, please wait 5 minutes for the coil to prime.
3. Adjust Airflow(Refer to FIGURE 2)
There is an airflow control toggle on the side of

the battery. Adjust the toggle according to your vaping habits for different airflow effects.

4. Power ON/OFF

Click the power button 5 times in 2 seconds to power on or power off the device.

5. Start Vaping

The device is both button-activated and draw-activated. Press the power button or inhale directly through the mouthpiece and exhale to start vaping.

6. Check the Wattage and Battery Level

Check the wattage and battery level on display area by clicking the power button or inserting the pod.

7. Adjust Wattage

Click the power button 3 times, then click the power button to adjust the wattage, wait 3 seconds to confirm the wattage level.

8. Screen Lock

Switch the lock toggle at the bottom of the product to lock or unlock the display area and power button.

9. RGB light ON/OFF

Click the power button 4 times to turn on or off the RGB light.

10. Charging

Please use the in-box Type-C cable to charge the device. The battery level indicators on the display area will blink and breathe, and the display area will be shut off after 10 seconds.

PROTECTIONS

Low Resistance/Short-circuit: The display area will show E1 and flash 5 times, then the device will stop working.

No Load/High Resistance: The display area will show E2 and flash 4 times, then the device will stop working.

High Temperature: The display area will show E3 and flash 3 times, then the device will stop working.

Low Voltage/Over Discharging: The display area will show battery level (0%) and flash 10 times, then the device will stop working.

Overtimes(8s): The display area will show battery level and flash 2 times, then the device will stop working.

CAUTIONS

1. Please turn off the device when it is not in use.
2. Do not leave the charging device unattended.
3. Do not drop, throw or abuse your device, which may cause damage.
4. Please use a standard USB output charger with proper charging current and voltage range.
5. Keep away from the water or any flammable gas, liquid.
6. Do not expose the device to direct sunlight, dust, moisture or mechanical shock.
7. Do not expose the device to extreme temperature.

(Recommended temperature range: -10~45℃ / 14~113 °F using and -10~45℃ / 14~113 °F while storing).

8. EEE Recycling: the product should not be treated as household waste, instead, it should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

9. Battery Recycling: the product battery should not be treated as household waste, instead, it should be handed over to the applicable used battery collection point for recycling.

10. Only have your device repaired by VAPORESSO. Do not attempt to repair it by yourself as damage or personal injury may occur.

11. Please keep the pins at the connection between the battery and the pod clean to ensure the best performance of the device.

12. If the product is taken on board an aircraft or encounters environments with significant changes in air pressure, it is advisable to store the pod and batteries separately, and avoid any liquid injection to prevent leakage and product damage;

WARNINGS

This refillable electronic cigarette is intended for use with compatible e-liquid, which may contain nicotine. Nicotine is an addictive substance and it is not suitable or recommended to use in following cases:

1. This device is not suitable for:
- Persons under the legal smoking age.
- Persons experiencing heart disease, stomach or duodenal ulcers, liver or kidney problems, long-term throat disease or difficult breathing due to bronchitis, emphysema or asthma.
- Persons with an overactive thyroid gland or experiencing phaeochromocytoma (a tumour of the adrenal gland that can effect blood pressure).
- Persons taking certain medications like Theophylline, Ropinirole or Clozapine and etc.

2. This device is not recommended for:
- Non-smokers
- Pregnant or breastfeeding women

3. You may experience the following results if you use nicotine containing e-liquid with this product. If it happens, please consult a healthcare professional and show them this leaflet if possible:
Feeling faint / Nausea / Dizziness / Headache / Coughing / Irritation of the mouth or throat / Stomach discomfort / Hiccups / Nasal congestion / Vomition / Chest palpitations / pain or an irregular heart rate.

This device should not be used by persons under the legal smoking age.