
NOTICE

XROS 6 MINI



العربية

المستورد والمسؤول عن طرح المنتج في السوق

SCHUMY LAB

الرقم
ICE : 002944894000023 · IF : 51772830
RC : 533299 · TP : 34204923


العنوان
10 شارع الحرية، الطابق الثالث، شقة 5 الدار البيضاء 20360 – المغرب

البريد الإلكتروني
maroc@deevape.com

رقم الهاتف
+212 6 65 03 25 33

Thank you for choosing Vaporesso product. Please read this instruction carefully before use to ensure a perfect experience.
If there is any additional requirement about this product, please consult the local agent or contact us through our website: www.vaporesso.com

ENLARGED VIEW



SPECIFICATION

SPECIFICATIONS	0.6Ω Version	TPD Version
Dimensions	110.70 x 24.55 x 14.65mm	106.20 x 24.55 x 14.65mm
Pod Capacity	3ml	2ml(TPD)
Resistance:	0.6Ω	0.6Ω
Battery Capacity	1600mAh	
Charging	Type-C, 2A	
Display	Tiding LED Indicator	

FIGURE 1





FIGURE 2



FRANÇAIS

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Installer et remplacer le POD
Retirez le POD de la batterie est installez le nouveau.
*S'il s'agit de la première utilisation de l'appareil, décollez l'autocollant présent sur le pod pré-installé.

2. Remplir d'E-liquide, (voir la FIGURE1)
Déclipsez l'embouchure et remplissez d'e-liquide par l'orifice de remplissage. Après remplissage, réinstallez l'embouchure et assurez-vous qu'elle est fermement enclenchée.
*Si c'est la première fois que vous remplissez le e-liquide, veuillez patienter 1 minute pour amorcer la résistance. Prend en charge le priming de bobine en 1 minute, uniquement lorsque la température ambiante est ≥5°C (41°F).

3. Ajuster le débit d'air (voir la FIGURE2)
Un sélecteur de contrôle du débit d'air se trouve au dos de la batterie. Ajustez ce sélecteur selon vos habitudes de vapotage et pour obtenir différents effets de débit d'air.

4. Commencer à vapoter
L'appareil est activé sur tirage Inhalez par l'embouchure et expirez pour commencer à vapoter.

5. Sélection du mode
Lors d'une inhalation normale, vous pouvez basculer entre les modes ECO et POWER en effectuant deux bouffées légères en une seconde.
En mode ECO, le témoin de batterie émettra un clignotement en mode respiration lors de **l'inhalation.**
En mode POWER, le témoin de batterie affichera un effet de flux de marée lors de l'inhalation.

6. Niveau de charge de la batterie

État de charge de la batterie	LED
80%-100%	●●●●●
60%-80%	●●●●
40%-60%	●●●
20%~40%	●●
20%≤	●

7. Chargement
Après avoir connecté le câble Type-C à l'appareil, l'indicateur LED clignotera de 1 à 5. Une fois la batterie complètement chargée, tous les indicateurs resteront allumés.

PROTECTIONS

Résistance basse/Court-circuit : Les cinq LED clignoteront simultanément 5 fois et l'appareil cessera

de fonctionner.

Température élevée : Les cinq LED clignoteront simultanément 3 fois et l'appareil cessera de fonctionner.

Pas de charge/Résistance élevée : Les cinq LED clignoteront simultanément 4 fois et l'appareil cessera de fonctionner.

Basse tension/Décharge excessive : Les cinq LED clignotent simultanément 2 fois puis l'appareil cesse de fonctionner.

Surcharge : Les cinq LED restent allumées, et la lampe s'éteint après dix minutes.

Durée excessive (8±1s) : L'appareil cesse de fonctionner et les cinq LED clignotent simultanément 4 fois, puis s'allument lentement une fois avant de s'éteindre.

MISES EN GARDE

1. Veuillez éteindre l'appareil quand vous ne l'utilisez pas.
2. Ne laissez pas le dispositif de charge sans surveillance.
3. Ne faites pas tomber, ne jetez pas et ne faites aucune utilisation abusive ou excessive de votre appareil, car il pourrait subir des dommages.
4. Veuillez utiliser un chargeur à sortie USB standard au courant de charge et à la plage de tensions appropriés.
5. Tenir éloigné de l'eau, des gaz inflammables et des liquides.
6. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, à la poussière, à l'humidité ou aux chocs mécaniques.
7. N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes. (Plage de températures recommandée : 10~40℃ pendant l'utilisation et 10~40℃ pendant le stockage).
8. Recyclage des équipements EEE Ce produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique. Il doit plutôt être apporté au point de collecte adéquat pour le recyclage de ses équipements électriques et électroniques.
9. Recyclage de la batterie : La batterie de ce produit ne doit pas être traitée comme un déchet domestique. Elle doit plutôt être apportée au point de collecte de batteries usagées approprié pour recyclage.
10. Ne faites réparer votre produit par personne d'autre que VAPORESSO. N'essayez pas de le réparer par vos propres moyens au risque d'occasionner des dommages matériels ou corporels.
11. Veuillez garder les broches au point de connexion entre la batterie et le pod propres pour garantir les meilleures performances de l'appareil.
12. Si vous emportez l'appareil à bord d'un avion ou qu'il se trouve exposé à des variations importantes de pression de l'air, il est recommandé de ranger le pod et les batteries séparément, et d'éviter l'injection de liquide, pour éviter les fuites et les dommages.

AVERTzISSEMENTS

La présente cigarette électronique rechargeable est destinée à être utilisée avec de l'E.-liquide compatible pouvant contenir de la nicotine. La nicotine est une substance addictive et son utilisation n'est pas recommandée ou appropriée dans les cas suivants :

1. Le présent appareil n'est pas adapté pour :
- Les personnes n'ayant pas encore l'âge légal pour commencer à fumer.
- Les personnes souffrant de maladies cardiaques, d'ulcères de l'estomac ou du duodénum, de problèmes hépatiques ou rénaux, d'une maladie durable de la gorge ou de difficultés respiratoires dues à la bronchite, à l'emphysème ou à l'asthme.
- Les personnes ayant une glande thyroïde hyperactive ou souffrant de phéochromocytome (une tumeur de la glande surrénale qui peut affecter la pression artérielle).
- Les personnes prenant certains médicaments comme la Théophylline, le Ropinirole ou la Clozapine, etc.

2. Le présent appareil n'est pas recommandé pour :
- Les non-fumeurs
- Les femmes enceintes ou allaitantes

3. Vous pouvez ressentir les effets ou sensations suivants si vous utilisez de l'E.-liquide contenant de la nicotine avec ce produit. Si cela se produit, veuillez consulter un professionnel de la santé et lui montrer la présente brochure si possible :
- Sensation de faiblesse - Nausée - Étourdissement - Maux de tête
- Toux - Irritation de la bouche ou de la gorge - Gêne gastrique -Hoquets - Congestion nasale - Vomissement - Des palpitations ou de la douleur dans la poitrine ou un rythme cardiaque irrégulier

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes n'ayant pas encore l'âge légal pour commencer à fumer.

العربية

شكراً لاختياركم منتج Vaporesso. يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية قبل الاستخدام لضمان تجربة مثالية. وإذا كانت لديكم أي متطلبات إضافية بخصوص هذا المنتج، يرجى استشارة الوكيل المحلي أو التواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني:
www.vaporesso.com

تعليمات الاستخدام

1.تركيب البود واستبداله

اسحب البود من البطارية وركّب البود الجديد.

* عند الاستخدام الأول للجهاز، يرجى نزع الملصق عن البود المركّب مسبقاً.

2.تعبئة السائل الإلكتروني (انظر الشكل 1)

انزع قطعة الفم ثم اضغط السائل الإلكتروني عبر فتحة التعبئة. بعد التعبئة، أعد قطعة الفم إلى مكانها وتأكد من إغلاقها بإحكام.

* عند التعبئة الأولى بالسائل الإلكتروني، يرجى الانتظار دقيقة واحدة حتى يتشبّع الملف (coil). تُعتمد مدة دقيقة واحدة لتشبّع الملف فقط عندما تكون درجة الحرارة المحيطة 5 °م (41 °ف) أو أعلى.

3.ضبط تدفق الهواء (انظر الشكل 2)

يوجد مفتاح للتحكم في تدفق الهواء في الجهة الخلفية من البطارية. اضبط المفتاح بحسب عادتك في التبخير للحصول على تأثيرات مختلفة لتدفق الهواء.

4.بدء التبخير

يعمل الجهاز بالسحب. استنشق عبر قطعة الفم ثم ازفر لبدء التبخير.

5.اختيار الوضع

أثناء الاستنشاق العادي، يمكنك التبديل بين وضعي ECO وPOWER بأخذ نفَسين خفيفين خلال ثانية واحدة. في وضع ECO ينبض ضوء البطارية بتأثير التنفس أثناء الاستنشاق، وفي وضع POWER يعرض ضوء البطارية تأثير تدفق المدّ أثناء الاستنشاق.

6.مستوى البطارية

مستوى البطارية	مؤشرات LED المضاءة
80%-100%	5
60%-80%	4
40%-60%	3
20%-40%	2
20% أو أقل	1

7.الشحن

بعد توصيل كابل Type-C بالجهاز، تومض مؤشرات LED من 1 إلى 5. وعند اكتمال شحن البطارية تبقى جميع المؤشرات مضاءة.

أنظمة الحماية

1. مقاومة منخفضة / ماس كهربائي: تومض مؤشرات LED الخمسة معاً 5 مرات ويتوقف الجهاز عن العمل.
2. ارتفاع الحرارة: تومض مؤشرات LED الخمسة معاً 3 مرات ويتوقف الجهاز عن العمل.
3. عدم وجود حمل / مقاومة مرتفعة: تومض مؤشرات LED الخمسة معاً 4 مرات ويتوقف الجهاز عن العمل.
4. جهد منخفض / تفريغ زائد: تومض مؤشرات LED الخمسة معاً مرتين ويتوقف الجهاز عن العمل.
5. شحن زائد: تبقى مؤشرات LED الخمسة مضاءة ثم ينطفئ المصباح بعد عشر دقائق.
6. مدة تشغيل زائدة (8±1 ثوانٍ): يتوقف الجهاز عن العمل وتومض مؤشرات LED الخمسة معاً 4 مرات، ثم يعطي نبضة تنفس واحدة ثم تنطفئ المؤشرات.

تنبيهات

1. يرجى إيقاف تشغيل الجهاز عند عدم استخدامه.
2. لا تترك جهاز الشحن دون مراقبة.
3. لا تُسقط الجهاز ولا ترمِه ولا تسئ استخدامه، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه.
4. يرجى استخدام شاحن بمخرج USB قياسي بتيار كهربائي وجهد مناسبين.
5. ابتعد بالجهاز عن الماء وعن أي غاز أو سائل قابل للاشتعال.
6. لا تعرّض الجهاز لأشعة الشمس المباشرة أو الغبار أو الرطوبة أو الصدمات الميكانيكية.
7. لا تعرّض الجهاز لدرجات حرارة قصوى. (نطاق درجات الحرارة الموصى به: 10~40 °م أثناء الاستخدام و10~40 °م أثناء التخزين).
8. إعادة تدوير النفايات الكهربائية والإلكترونية: يجب عدم التعامل مع المنتج على أنه نفايات منزلية، بل تسليمه إلى نقطة الجمع المخصصة لإعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية.
9. إعادة تدوير البطارية: يجب عدم التعامل مع بطارية المنتج على أنها نفايات منزلية، بل تسليمها إلى نقطة جمع البطاريات المستعملة المخصصة لإعادة التدوير.
10. لا تُصلح الجهاز إلا لدى VAPORESSO. لا تحاول إصلاحه بنفسك، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الجهاز أو إصابة شخصية.
11. حافظ على نظافة نقاط التوصيل بين البطارية والبود لضمان أفضل أداء للجهاز.
12. إذا نُقل المنتج على متن طائرة أو تعرّض لبيئات يتغير فيها الضغط الجوي بشكل كبير، يُنصح بتخزين البود والبطاريات بشكل منفصل وتجنّب حقن أي سائل لمنع التسرب وتلف المنتج.

تحذيرات

هذه السيجارة الإلكترونية القابلة لإعادة التعبئة مخصصة للاستخدام مع سائل إلكتروني متوافق قد يحتوي على النيكوتين. النيكوتين مادة تسبب الإدمان، ولا يُناسب استخدامه ولا يُنصح به في الحالات التالية:

1. هذا الجهاز غير مناسب لـ:

- الأشخاص الذين لم يبلغوا السن القانونية للتدخين.
- الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو قرحة المعدة أو الاثني عشر أو مشاكل الكبد أو الكلى أو أمراض الحلق طويلة الأمد أو صعوبة التنفس بسبب التهاب الشعب الهوائية أو انتفاخ الرئة أو الربو.
- الأشخاص المصابين بفرط نشاط الغدة الدرقية أو بورم القواتم (ورم في الغدة الكظرية قد يؤثر على ضغط الدم).
- الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة مثل الثيوفيللين أو الروبينيرول أو الكلوزابين وغيرها.

2. هذا الجهاز غير موصى به لـ:

- غير المدخنين.
- النساء الحوامل أو المرضعات.

3. قد تظهر عليك الأعراض التالية إذا استخدمت سائلاً إلكترونياً يحتوي على النيكوتين مع هذا المنتج. وإذا حدث ذلك، يرجى استشارة أخصائي رعاية صحية وإطلاعه على هذه النشرة إن أمكن:

الشعور بالإغماء / الغثيان / الدوار / الصداع / السعال / تهيّج الفم أو الحلق / اضطراب المعدة / الحازوقة (الفواق) / احتقان الأنف / القيء / خفقان القلب أو ألم في الصدر أو عدم انتظام ضربات القلب.

لا يجوز أن يستخدم هذا الجهاز أشخاص لم يبلغوا السن القانونية للتدخين.

ENGLISH

USE INSTRUCTIONS

1. Install & Replace the Pod
Pull out the pod from the battery and install the new one.
*If it's the first time using the device, please tear off the sticker of the preinstalled pod.
2. Fill the E-liquid(Refer to FIGURE1)
Snap off the mouthpiece then squeeze the e-liquid through filling hole. After filling, put the mouthpiece back and make sure it's shut firmly.
*If it's the first time filling the e-liquid, please wait 1 minute for the coil to prime. Support 1 minute coil priming, only when the ambient temperature is ≥5°C (41°F).
3. Adjust Airflow(Refer to FIGURE2)
There is an airflow control toggle on the back of the battery. Adjust the toggle according to your vaping habits for different airflow effects.
4. Start Vaping
The device is draw-activated. Inhale through the mouthpiece and exhale to start vaping.
5. Mode Selection
During normal inhalation, you can switch between ECO and POWER modes by taking two gentle puffs within one second.
When in ECO mode, the battery light will pulse with a breathing effect during inhalation.
When in POWER mode, the battery light will display a tidal flow effect during inhalation.
6. Battery Level

Battery Level	LED
80%-100%	●●●●●
60%-80%	●●●●
40%-60%	●●●
20%~40%	●●
20%≤	●

7. Charging
After connecting the Type-C cable to the device, the LED indicator will be flashed from 1 to 5. Once the battery is fully charged, all indicator will stay on.

PROTECTIONS

Low Resistance/Short-circuit: The five LED lights will flash synchronously 5 times and the device will stop working.
High Temperature: The five LED lights will flash synchronously 3 times and the device will stop working.
No Load/High Resistance: The five LED lights will flash synchronously 4 times and the device will stop working.

Low Voltage/Over Discharging: The five LED lights will flash synchronously 2 times and the device will stop working.
Over Charging: The five LED lights are on, and the lamp is extinguished after ten minutes.
Overtimes(8±1s): The device will stop working and the five LED will flash synchronously 4 times, then breathe once and then LED go out.

CAUTIONS

1. Please turn off the device when it is not in use.
2. Do not leave the charging device unattended.
3. Do not drop, throw or abuse your device, which may cause damage.
4. Please use a standard USB output charger with proper charging current and voltage range.
5. Keep away from the water or any flammable gas, liquid.
6. Do not expose the device to direct sunlight, dust, moisture or mechanical shock.
7. Do not expose the device to extreme temperature. (Recommended temperature range: 10~40℃ using and 10~40℃ while storing).
8. EEE Recycling: the product should not be treated as household waste, instead, it should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.
9. Battery Recycling: the product battery should not be treated as household waste, instead, it should be handed over to the applicable used battery collection point for recycling.
10. Only have your device repaired by VAPORESSO. Do not attempt to repair it by yourself as damage or personal injury may occur.
11. Please keep the pins at the connection between the battery and the pod clean to ensure the best performance of the device.
12. If the product is taken on board an aircraft or encounters environments with significant changes in air pressure, it is advisable to store the pod and batteries separately, and avoid any liquid injection to prevent leakage and product damage.

WARNINGS

This refillable electronic cigarette is intended for use with compatible e-liquid, which may contain nicotine. Nicotine is an addictive substance and it is not suitable or recommended to use in following cases:
1. This device is not suitable for:
- Persons under the legal smoking age.
- Persons experiencing heart disease, stomach or duodenal ulcers, liver or kidney problems, long-term throat disease or difficult breathing due to bronchitis， emphysema

orasthma.
- Persons with an overactive thyroid gland or experiencing phaeochromocytoma (a tumour of the adrenal gland that can effect blood pressure).
- Persons taking certain medications like Theophylline,Ropinirole or Clozapine and etc.

2. This device is not recommended for:
- Non-smokers
- Pregnant or breastfeeding women

3. You may experience the following results if you use nicotine containing e-liquid with this product. If it happens, please consult a healthcare professional and show them this leaflet if possible:
Feeling faint / Nausea / Dizziness / Headache / Coughing / Irritation of the mouth or throat / Stomach discomfort / Hiccups / Nasal congestion / Vomition / Chest palpitations / pain or an irregular heart rate.

This device should not be used by persons under the legal smoking age.